



Instrukcja aplikacji podkładu tłumiącego.

1. Stukającą pokrywę wyciągnąć z ramy.
2. Pokrywę i powierzchnię oparcia pokrywy w ramie oczyścić z brudu.
3. Szmatką nałożyć cienką warstwę środka antyadhezyjnego znajdującego się w **komorze 1** na pokrywę z dołu na jej powierzchnię oparcia i po jej bokach (miejsca styku pokrywy z korpusem).
4. Otworzyć i usunąć klamrę znajdującą się na opakowaniu pomiędzy **komorą 2 i 3**.
5. Oba komponenty tworzywa sztucznego dokładnie zmieszać ze sobą w opakowaniu poprzez intensywne zgniatanie (około 30÷40 sek.). Wyczuwalną oznaką łączenia się składników jest wzrost temperatury masy.
UWAGA – stosuj rękawice ochronne.
6. Jeden róg opakowania obciąć nożyczkami (długość nacięcia ok. 1,5 cm). Pastę z opakowania wyciskać na powierzchnię oparcia pokrywy w ramie w postaci pasma o grubości ok. 7 mm.
7. Pokrywę natychmiast nałożyć na ramę zanim pasta stwardnieje.
8. Gotowe!



Po 15 minutach po pokrywie/ruszcie można już jeździć.